



Размеры корпуса




Внутренняя ширина корпуса : CIW  
 Внешняя глубина корпуса : CID  
 Внешняя глубина корпуса : NL

Рекомендованный крепеж






Шаблоны для установки

Расположение винтов под направляющие



Закрутите.



Размеры ящика

